READ BEFORE USE LIRE AVANT UTILISATION LEA ANTES DE USAR

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur — ainsi que nos délicieuses recettes et nos conseils!

iVisite www.hamiltonbeach.com (EE. UU.) o www.hamiltonbeach.com.mx (México) para ver otros productos de Hamilton Beach o para contactarnos!

Questions?
Please call us – our friendly associates are ready to help.
USA: 1.800.851.8900

Questions ? N'hésitez pas à nous appeler – nos associés s'empresseront de vous aider.

CAN: 1.800.267.2826

¿Preguntas?

Por favor llámenos – nuestros amables representantes están listos para ayudar.

EE. UU.: 1.800.851.8900 MEX: 01 800 71 16 100

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Hamilton Beach



English		2
Français	1	1
Español	1	9

840238000 ENv02.indd 1 12/9/13 2:37 PM

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions.
- 2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **3.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 4. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- **5.** To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance, cord, or plug in water or other liquid.
- 6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
- 8. Do not use outdoors.
- **9.** The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer for use with this model may cause fire, electric shock, or injury.
- **10.** Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
- **11.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- **12.** Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 13. Do not use appliance for other than intended purpose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug (one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

An extension cord should be connected to the appliance first, before it is plugged into the outlet.

Always use grill on flat surface to ensure grease and oils drain properly. Use caution when cleaning spilled hot grease. Use caution when cooking and around splattering grease.

Always use drip tray and make sure it is resting on counter directly under grill before use.

Never move grill when in use. Unplug unit and let cool before moving.

Always use an oven mitt to protect hand when opening the grill.

CAUTION! Burn Hazard: Escaping steam may cause burns.

840238000 ENv02.indd 3 12/9/13 2:37 PM

Parts and Features

*To order parts:

Base


BEFORE FIRST USE: Wipe the bottom and top cooking plates with a soapy damp cloth. Rinse cloth; then wipe plates again.

US: 1.800.851.8900
www.hamiltonbeach.com
Canada: 1.800.267.2826

Cover

Indicator
Lights

Nonstick
Cooking
Plates



Indicator Lights

Your grill features two indicator lights.

Red indicates that power is on. Green indicates that the unit is preheated and ready to use.

4

Drip Tray*

How to Grill

1 /////

Plug cord into wall outlet. The red light will glow.

5

Lower grill cover.




Slide the drip tray into place under front of grill.




Lift cover and check food. If additional cooking time is needed, lower cover.

▲ WARNING Burn Hazard.

Always use an oven mitt to protect hand when opening a hot grill. Escaping steam can burn.



Preheat with cover closed. Once the grill has reached the proper temperature, the green light will come on.



When finished grilling, remove plug from outlet.



When preheated, place food to be cooked onto cooking plates. Only use wooden or plastic cooking utensils to prolong the life of the nonstick coating.

5

Cooking Chart

Preheat with cover closed. Once the grill has reached the proper temperature, the green light will come on. The following times are guidelines. Always cook with the cover closed.

Visit www.foodsafety.gov for more information on safe internal cooking temperatures.

FOOD	COOK TIME	DONENESS
Beef Strip Steak, boneless, fresh (8 oz./225 g)	5 minutes	Slightly pink in center; brown on outside
Chicken Breast, boneless, fresh (4-6 oz./120-180 g)	5 to 8 minutes	No longer pink in center
Chicken Breast, boneless, frozen (4 oz./120 g)	10 to 12 minutes	No longer pink in center
Chicken Tenderloins, boneless, skinless, fresh (2 lbs./907 g)	5 minutes	No longer pink in center
Fish Fillet, frozen (about 2 oz./60 g)	6 to 8 minutes	Fish looks white
Fish, fresh (4 oz./120 g)	5 minutes	Fish looks white
Hamburger, fresh (4 oz./120 g)	5 to 7 minutes	No longer pink in center
Hamburger, frozen (4 oz./120 g)	10 to 12 minutes	No longer pink in center
Hot Dog	5 minutes	Heated through
Pork Chops, boneless, fresh (4 oz./120 g, 3/4-in./1.9-cm thick)	6 to 8 minutes	No longer pink in center
Pork Chops, boneless, frozen (4 oz./120 g)	10 to 12 minutes	No longer pink in center
Sausage	15 minutes	No longer pink in center
Turkey Burgers (4 oz./120 g)	10 to 15 minutes	No longer pink in center; brown on outside
Bacon	10 to 15 minutes	Crispy
VEGETABLES	COOK TIME	DONENESS
Green or Red Bell Pepper Strips, fresh	5 minutes	Tender-crisp
Mushrooms, sliced, fresh	6 minutes	Tender-crisp
Onions, sliced, fresh	4 minutes	Soft
Zucchini or Summer Squash, sliced, fresh	4 minutes	Tender-crisp
6		

840238000 ENv02.indd 6 12/9/13 2:37 PM

Helpful Tips

ALWAYS PREHEAT BEFORE USING.

- Read the Use and Care Guide before using the grill.
- Use cooking spray for convenient, stick-free cooking. Or if you prefer, brush cooking plates with vegetable oil before preheating.
- Use plastic utensils on the nonstick cooking plate. Do not use metal utensils since they will damage the nonstick surface.
- Thicker sandwiches may shift when the lid is closed. Use a
 plastic spatula to reposition. There is no need to press down
 on the handle. The weight of the cover will grill the top of
 the sandwich.
- Cleanup is easy! Let the grill cool down; then wipe cooking plates with damp paper towel.

IF YOU LIVE IN A HIGH-ALTITUDE AREA:

The Extension service will have detailed information about cooking for your area. To locate the Cooperative Extension service in your county, please visit: http://www.csrees.usda.gov/Extension/.


Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

840238000 ENv02.indd 7 12/9/13 2:37 PM

Care and Cleaning

A WARNING Electrical Shock Hazard.

Disconnect power before cleaning. Do not immerse cord, plug, or base in water or any liquid.



Unplug grill from outlet and allow to cool.



Wipe cooking plates with a paper towel to remove drippings.



Remove drip tray; wash in dishwasher or hot, soapy water.



Use a damp sponge with a small amount of dishwashing detergent to scrub cooking surfaces. See illustration. Rinse out sponge and wipe surfaces clean. Use a clean, damp cloth to wipe surfaces again.

NOTICE: Do not use steel wool, scouring pads, or abrasive cleansers on any part of the unit. Never use sharp or pointed objects for cleaning.



DO NOT use the "SANI" setting when washing in the dishwasher. "SANI" cycle temperatures could damage your product.



Wipe outside of unit with a damp, soapy cloth.

8

840238000 ENv02.indd 8 12/9/13 2:37 PM

Notes

9

840238000 ENv02.indd 9 12/9/13 2:37 PM

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., $120V \sim 60 \text{ Hz}$).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

10

840238000 ENv02.indd 10 12/9/13 2:37 PM

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

- 1. Lire toutes les instructions.
- 2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 3. Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- **5.** Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou autre liquide.
- **6.** Débrancher l'appareil de la prise de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Le laisser refroidir avant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces et avant le nettoyage.

- 7. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Appeler notre numéro sans frais de service à la clientèle pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.
- 8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant d'électroménagers peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
- 10. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- **11**. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique, ou dans un four chaud.
- Utiliser une précaution extrême lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou autre liquide chaud.
- **13.** Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

840238000 FRv02.indd 11 12/9/13 2:36 PM

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage domestique.

AVERTISSEMENT! Risque d'électrocution: Cet appareil électroménager possède une fiche polarisée (une broche large) qui réduit le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

La rallonge doit être connectée à l'appareil en premier avant de la brancher dans la prise.

Toujours utiliser le gril sur une surface plane pour permettre à la graisse et aux huiles de bien s'écouler. Nettoyer avec précaution toute graisse chaude renversée. Prendre des précautions lors de la cuisson et en présence d'éclaboussements de graisse.

Toujours utiliser le ramasse-gouttes et s'assurer qu'il repose sur le comptoir et directement sous le gril avant son utilisation.

Jamais déplacer le grill pendant l'utilisation. Débrancher le gril et le laisser refroidir avant de le déplacer.

Toujours utiliser une mitaine de four pour se protéger la main avant d'ouvrir l'appareil.

MISE EN GARDE! Risque de brûlures : La vapeur qui s'échappe peut causer des brûlures.


12

840238000 FRv02.indd 12 12/9/13 2:36 PM

Pièces et caractéristiques

*Pour commander des pièces :

Canada : 1.800.267.2826



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: Essuyer les surfaces de cuisson inférieure et supérieure avec un linge humide et de l'eau savonneuse. Rincer le linge et essuyer à nouveau les surfaces.





Témoins lumineux :

Votre gril est doté de deux témoins lumineux.

Le témoin rouge indique que l'appareil est sous tension.Le témoin vert indique que l'appareil est préchauffé et prêt à l'emploi.


13

840238000 FRv02.indd 13 12/9/13 2:36 PM

Utilisation du gril

A AVERTISSEMENT Risque de brûlure.


Toujours utiliser un gant de cuisinier pour protéger les mains au moment de l'ouverture d'un gril chaud. La vapeur dégagée peut causer des brûlures.



Brancher l'appareil sur une prise. Le témoin d'alimentation rouge s'illuminera.



Glisser le ramasse-gouttes en place, sous l'avant du gril.



Préchauffer avec couvercle fermé. Une fois atteinte la température appropriée, le témoin vert s'allume.



Placer les aliments à cuire sur les plaques lorsque le préchauffage est terminé. N'utiliser que des ustensiles de cuisson en bois ou en plastique pour prolonger la durée du revêtement antiadhésif.



Abaisser le couvercle.



Soulever le couvercle pour vérifier l'état de la cuisson. Si la cuisson doit se poursuivre, abaisser le couvercle.



Lorsque la cuisson est terminée, débrancher l'appareil de la prise murale.

840238000 FRv02 indd 14

14

Guide de cuisson

Fermer le couvercle et préchauffer. Une fois atteinte la température appropriée, le témoin vert s'allume. Les temps de cuisson suivantes sont donnés à titre indicatif. Toujours faire cuire avec le couvercle fermé.

Visitez **foodsafety.gov** pour plus d'information à propos des températures internes de cuisson sécuritaires.

FOOD	EMPS DE CUISSON	INDICATEUR DE CUISSON
Bifteck en lanières, désossé, frais (8 oz/225 g)	5 minutes	Légèrement rose au millieu, brun à l'extérieur
Poitrine de poulet, désossée, fraîche (4 à 6 oz/120 à 180 g)	5 à 8 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Poitrine de poulet, désossée, congelée (4 oz/120 g)	10 à 12 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Filets de poulet frais, désossés et sans peau (2 lbs/907 g)	5 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Carrés de filet de posson, congelés (env. 2 oz/60 g)	6 à 8 minutes	Chair blanche
Poisson, frais (4 oz/120 g)	5 minutes	Chair blanche
Hamburger, frais (4 oz/120 g)	5 à 7 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Hamburger, congelé (4 oz/120 g)	10 à 12 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Hot Dog	5 minutes	Chaudes au travers
Côtelettes de porc, désossées, fraîche (4 oz/120 g, 0,75 po/1,9 cm)	6 à 8 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Côtelettes de porc, désossées, congelées (4 oz/120 g)	10 à 12 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Saucisses	15 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur
Hamburgers de dindonneau (4 oz/120 g)	10 à 15 minutes	Entièrement cuite à l'intérieur ; brun à l'extérieur
Bacon	10 à 15 minutes	Croustillant

LÉGUMES	TEMPS DE CUISSON	INDICATEUR DE CUISSON
Lanières de poivrons rouges ou verts, frais	5 minutes	Tendres-croquants
Champignons, tranchés, frais	6 minutes	Tendres-croquants
Oignons, tranchés, frais	4 minutes	Mous
Courgettes ou sourges jaunes, tranchées, fraîche	4 minutes	Tendres-croquants
		11

840238000 FRv02.indd 15 12/9/13 2:37 PM

Conseils utiles

TOUJOURS PRÉCHAUFFER LE GRIL AVANT L'EMPLOI.

- Lire le Guide d'emploi et d'entretien avant d'utiliser le gril.
- Utiliser un aérosol de cuisson à base pour empêcher les aliments de coller. On peut aussi brosser les plaques de cuisson avec de l'huile végétale avant le préchauffage.
- Utiliser des ustensiles en plastique sur la plaque de cuisson.
 Ne pas utiliser des ustensiles métalliques qui peuvent endommager la surface antiadhésive.
- Les sandwiches plus épais peuvent se déformer lors de la fermeture du couvercle. Utiliser une spatule en plastique pour les replacer. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la poignée. Le poids du couvercle grillera le dessus du sandwich.
- Le nettoyage est facile! Laisser le gril se refroidir puis essuyer les plaques de cuisson à l'aide d'une serviette en papier.

SI VOUS HABITEZ DANS UNE RÉGION À HAUTE ALTITUDE : Les services de vulgarisation offrent les informations au sujet de la cuisson pour votre région. Pour trouver la coopérative de services de vulgarisation, veuillez visiter le site http://www.csrees.usda.gov/Extension/.

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur – ainsi que nos délicieuses recettes et nos conseils!

16

840238000 FRv02.indd 16 12/9/13 2:37 PM

Entretien et nettoyage

Débrancher le gril de la prise et le laisser refroidir.

LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE

NE PAS utiliser le réglage

« SANI » du lave-vaisselle. Les

températures du cycle « SANI »

peuvent endommager le produit.



Essuyer les plaques de cuisson avec une serviette de papier pour enlever les coulisses.



Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge imbibé d'eau savonneuse.

A AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.

Débrancher l'appareil avant le nettoyage. Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base dans l'eau ou quelconque liquide.



Retirer le ramasse-gouttes ; laver au lave-vaisselle ou avec de l'eau chaude savonneuse.



Frotter les surfaces de cuisson avec une éponge humide et un peu de détergent à vaisselle liquide. Voir l'illustration. Rincer l'éponge et bien essuyer les surfaces. Essuyer les surfaces à nouveau avec un linge propre et humide.

AVIS: Ne pas utiliser la laine d'acier, de tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs sur aucune pièce de l'appareil. Ne jamais utiliser d'objets affûtés ou pointus pour le nettoyage.

17

840238000 FRv02.indd 17 12/9/13 2:37 PM

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1.800.851.8900 aux É.-U. ou au 1.800.267.2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modèle, le type d'appareil et les numéros de série sur votre appareil.

18

840238000 FRv02.indd 18 12/9/13 2:37 PM

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones.
- 2. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 3. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- **5.** No toque superficies calientes. Use asas o perrillas.
- 6. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni en algún otro líquido.
- 7. Desenchúfela del tomacorriente cuando no la esté usando y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de colocar o sacar alguna pieza y antes de limpiar el aparato.

- 8. No opere ningún aparato eléctrico si el cable o el enchufe están averiados, después de un mal funcionamiento del aparato o si éste se ha caído o averiado de alguna forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente para información sobre examinación, reparación o ajuste.
- 9. No la use al aire libre.
- **10.** El uso de aditamentos de accesorio no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- 11. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador o que toque alguna superficie caliente, incluyendo la superficie de la estufa.
- **12.** No la coloque sobre o cerca de una fuente de gas caliente o de un quemador eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- **13.** Extremo cuidado debe de tomarse cuando se mueve un aparato que contenga aceite caliente u otro líquido caliente.
- **14.** No use el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.

IGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

840238000 SPv02.indd 19 12/9/13 2:36 PM

Otra Información de Seguridad para el Cliente

Este aparato está planeado para uso doméstico.

iADVERTENCIA! Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar sobrecargas en el circuito eléctrico, no use otro aparato de alto consumo de watts en el mismo circuito de este aparato.

Un cable extensión debe ser conectado primero al aparato, antes de que sea conectado a la toma.

Siempre utilice la parrilla sobre una superficie lisa para asegurarse de esta forma de que la grasa y el aceite se escurran debidamente. Tenga cuidado cuando limpie la grasa caliente derramada. Cocine con precaución cerca de la grasa que salpica.

Siempre utilice la bandeja de goteo y verifique que se encuentre sobre el mostrador directamente debajo de la parrilla antes de su uso.

Nunca traslade la parrilla mientras esté en funcionamiento. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de moverla.

Siempre utilice guante para cocina para proteger la mano cuando abra la parrilla.


iPRECAUCIÓN! Peligro de Quemaduras: El vapor que escapa puede quemar.

20

840238000 SPv02.indd 20 12/9/13 2:36 PM



ANTES DEL PRIMER USO: Limpie las superficies de cocción inferior y superior con un paño húmedo jabonoso. Enjuague el paño y vuelva a limpiar las superficies.




840238000 SPv02.indd 21 12/9/13 2:36 PM

21

Cómo Asar

ADVERTENCIA Peligro de Quemarse.


Siempre use unos guantes de cocina para proteger las manos cuando abra la parrilla de contacto caliente. El vapor que escapa puede quemar.



Enchufe el cable en una toma eléctrica. La luz de Encendido roja se encenderá.



Deslice el bandeja de goteo en su lugar en la parte delantera de la parrilla.



Precaliente con la tapa cerrada. Una vez que la parrilla ha alcanzado la temperatura adecuada, la luz verde se encenderá.



Cuando se haya precalentado, coloque los alimentos en las planchas de cocción. Use solamente utensilios de madera o plástico para prolongar la vida útil de la capa antiadherente.

12/9/13 2:36 PM




Baje la tapa.

840238000 SPv02.indd 22



Levante la tapa con cuidado y verifique los alimentos. Si se necesita tiempo de cocción adicional, baje la tapa.



Cuando termine de cocinar, desenchufe la unidad del tomacorriente.

22

Tabla para Cocinar

Precaliente con la tapa cerrada. Una vez que la parrilla ha alcanzado la temperatura adecuada, la luz verde se encenderá. Los tiempos siguientes son guías. Siempre cocine con la tapa cerrada.

Visite **foodsafety.gov** para más información sobre temperaturas de cocinado internas seguras.

ALIMENTO	TIEMPO DE COCCIÓN	GRADO DE COCCIÓN
Tiras de carne de vaca deshuesadas frescas (8 oz./225 g)	5 minutos	Levemente rosadas en el centro, fuera marrón
Pechuga de pollo deshuesada, fresca (4-6 oz./120-180 g)	5 a 8 minutos	Ya no está rosada en el centro
Pechuga de pollo deshuesada, congelada (4 oz./120 g)	10 a 12 minutos	Ya no está rosada en el centro
Lomos de pollo, sin hueso, sin piel, frescos (2 lbs./907 g)	5 minutes	No longer pink in center
Cuadrados de filete de pescado congelados (aprox. 2 oz./60 g	g) 6 a 8 minutos	El pescado se ve blanco
Pescado, fresca (4 oz./120 g)	5 minutos	El pescado se ve blanco
Hamburguesas, fresca (4 oz./120 g)	5 a 7 minutos	Ya no está rosada en el centro
Hamburguesas, congeladas (4 oz./120 g)	10 a 12 minutos	Ya no está rosada en el centro
Hot Dog	5 minutos	Bien caliente
Chuletas de cerdo deshuesadas, frescas (4 oz./120 g, 3/4-in./1.9-cm	n) 6 a 8 minutos	Ya no está rosada en el centro
Chuletas de cerdo deshuesadas, congeladas (4 oz./120 g)	10 a 12 minutos	Ya no está rosada en el centro
Salchichas	15 minutos	Ya no está rosada en el centro
Hamburguesas de pavo (4 oz./120 g)	10 a 15 minutos	Ya no está rosada en el centro; fuera marrón
Tocino	10 a 15 minutos	Crujiente

VERDURAS	TIEMPO DE COCCIÓN	GRADO DE COCCIÓN
Tiras de pimiento verde o rojo, frescas	5 minutos	Crujientes-tiernas
Chamiñones cortados, frescas	6 minutos	Crujientes-tiernas
Cebollas cortadas, frescas	4 minutos	Blandas
Calabacines o calabaza, cortados, frescas	4 minutos	Crujientes-tiernas

23

840238000 SPv02.indd 23 12/9/13 2:36 PM

Consejos Útilies

SIEMPRE PRECALIENTE ANTES DE USAR.

- Lea la Guía de uso y cuidado antes de usar la parrilla.
- Use spray de cocción para una cocción conveniente y antiadherente. O, si así lo prefiere, cepille las planchas de cocción con aceite vegetal antes de precalentar.
- Use utensilios plásticos en la plancha antiadherente de cocción. No utilice utensilios metálicos porque pueden dañar la superficie antiadherente.
- Los sándwiches más gruesos se pueden desplazar una vez cerrada la tapa. Utilice una espátula plástica para reposicionarlos. No hace falta hacer presión sobre la manija. El peso de la tapa asará la parte superior del sándwich.
- iLa limpieza en sencilla! Deje enfriar la parrilla y luego limpie las planchas de cocción con una toalla de papel.

SI USTED VIVE EN UNA ÁREA DE ALTITUD ELEVADA:

El servicio de extensión tendrá información detallada sobre cocción en su área. Para ubicar el servicio de extensión cooperativa en su condado, tenga a bien visitar la siguiente página: http://www.csrees.usda.gov/Extension/.

iVisite www.hamiltonbeach.com.mx para ver otros productos de Hamilton Beach o para contactamos!


24

840238000 SPv02.indd 24 12/9/13 2:36 PM

Cuidado y Limpieza

A ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica.

Desconecte la energía antes de limpiar. No sumerja el cable, el enchufe o base en agua u otro liquido.



Desenchufe la parrilla del tomacorriente y deje enfriar.



Limpie las planchas de cocción con una toalla de papel para quitar las salpicaduras.



Quite la bandeja de goteo; lávela en el lavavajillas en agua caliente jabonosa.



Utilice una esponja húmeda con una pequeña cantidad de detergente para vajillas para limpiar las superficies de cocción. Vea la ilustración. Enjuague la esponja y limpie las superficies. Use un paño limpio y húmedo para limpiar las superficies de nuevo.

AVISO: No use fibra de acero, de estropajos o limpiadores abrasivos sobre cualquier parte de la unidad. Nunca use objetos afilados o puntiagudos para limpiar.



No utilice la configuración "SANI" cuando la lave en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto.



Limpie el exterior de la unidad con un trapo húmedo y jabonoso.

25

840238000 SPv02.indd 25 12/9/13 2:36 PM

Hamilton Beach

Grupo HB PS, S.A. de C.V. Monte Elbruz 124-301 Colonia Palmitas, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11560, México, Distrito Federal 01 800 71 16 100

PÓLIZA DE GARANTÍA				
PRODUCTO:	MARCA:		MODELO:	

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

26

840238000 SPv02.indd 26 12/9/13 2:36 PM

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
- · Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.
- El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
- En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.
- El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA MES AÑO		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 01 800 71 16 100 Email: mexico.service@hamiltonbeach.com.mx

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.

Distrito Federal

ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499 Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F. Tel: 01 55 5235 2323 • Fax: 01 55 5243 1397

CASA GARCIA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac MEXICO 03910 D.F.

Tel: 01 55 5563 8723 • Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon

FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L.

Tel: 01 81 8343 6700 • Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal.

Tel: 01 33 3825 3480 • Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua

DISTRIBUIDORA TURMIX Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A. Int. Hipermart Alamos de San Lorenzo CD. JUAREZ 32340 Chih. Tel: 01 656 617 8030 • Fax: 01 656 617 8030

27

840238000 SPv02.indd 27 12/9/13 2:36 PM

 Modelo:
 Tipo:
 Características Eléctricas:

 25370
 G50
 120V∼
 60Hz
 1500W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".

840238000 12/13

840238000 SPv02.indd 28 12/9/13 2:36 PM